



使用说明书

29F5D-T

29F7A-T

彩色电视接收机

主要功能

- ★ 拉幕式开机
- ★ 218个节目存储
- ★ 数码技术I²C总线控制
- ★ 中、英文半透明菜单屏幕显示
- ★ 全频段CATV (470MHz)
- ★ 多种图像模式选择. 多种伴音模式选择
- ★ 节目预约、定时开关机
- ★ 益智游戏
- ★ 多功能锁、电子月历

请在使用本机之前, 仔细阅读本说明书, 并保存以供日后参考。

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

Haier

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

29F5D-T/29F7A-T

执行:GB/T10239-94 标准

生产许可证编号:XK09-201 2019

青岛海尔电子有限公司
电 话:(0532) 8939999
传 真:(0532) 8939466
邮政编码:266101

地 址:青岛市高科园海尔路海尔工业园
销售业务电话:(0532) 8939469
售后服务电话:(0532) 8939999

备 查 事 项

购买商场:

联 系 人:

电话:

地 址:

购买时间:

年

月

日

0090504858
版次: 01

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。



目 录

注意事项	1	3. 时间设置	10
基本特征	2	4. 关机时间	10
技术规格	2	5. 开机时间	10
控制器面板 (29F5D-T)	3	6. 喜爱节目	11
控制器面板 (29F7A-T)	4	7. 转台时间1	11
一. 选台及存储	5	8. 台号1	11
1. 选台前准备	5	9. 记事时间	11
2. 自动选台	5	六. 月历设置	11
3. 半自动选台	5	月历查询	11
4. 波段选择	5	七. 一般操作	12
5. 频道微调	6	1. 选台	12
6. 跳越	6	2. 睡眠时间设定	12
7. 节目交换	6	3. 静音	12
二. 画面设置	7	4. TV/AV选择	12
三. 伴音设置	7	5. 音量调整	12
四. 功能设置	8	6. 节目浏览	12
1. 语言设置	8	7. 屏幕显示	12
2. 彩色制式设置	8	8. 图像效果	12
3. 伴音制式设置	9	9. 声音效果	13
4. 背景设置	9	10. 遥控开/关机	13
5. 拉幕方式	9	11. 快捷键	13
6. 降噪	9	12. 游戏	13
7. 图像增强	9	13. 多节目回看	13
8. 卷帘	10	14. 多功能锁	14
9. 软换台	10	其它视听设备与电视机的连接 (29F5D-T)	16
五. 时钟设置	10	其它视听设备与电视机的连接 (29F7A-T)	17
1. 实时时钟设置	10	遥控器说明	18
2. 改变实时时钟	10	异 常 检 查	19





快速使用指南

步骤一: 打开包装箱

小心拔掉包装箱顶部的封箱钉后，打开包装箱，小心抬出电视机，避免划伤显像管或机壳。

步骤二: 放置电视机

将电视机摆放在适当的位置（平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射）。

步骤三: 安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖，按极性将电池装入遥控器。遥控器使用时请参照一遥控器面板说明。

步骤四: 安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子，并将电源线插头插入交流电源插座。

步骤五: 打开电视机

按下电视机上的电源开关，打开电视机。如果电视机处于待机状态，请按遥控器上的开关键。

步骤六: 自动搜索

调出调台菜单后，启动“自动搜索”功能进行节目搜索。

步骤七: 频道号码调整

自动调台结束后，即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码。

步骤八: 观看电视节目


按遥控器上的数字直选键，选择自己喜爱的电视频道，开始观看电视节目。

注意：

要了解更多详细的操作，请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。




注 意 事 项




电视机的保养


擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切勿使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳和屏幕。



为了提高电视机寿命，请置于通风良好处。



为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。




注意事项


电源线不要贴近热源、受挤压，插拔电源线时请捏住插头本体。



由于过载会造成电器烧毁或电击危害，所以使用墙上的插座和引出线时不要超过它们的额定负荷。



请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。



雷电时或长时间不使用本电视机时，请从电源插座上拔下插头，并拔下电视机后盖上的天线插头。



基 本 特 征

- ★ 拉幕式开机
- ★ 218个电视节目存储
- ★ 数码技术总线 (I²C) 控制
- ★ 全频段CATV (470MHz)
- ★ 中、英文半透明菜单屏幕显示
- ★ 无信号黑色背景并显示 “Haier” 字样, 无信号自动关机
- ★ 具有定时开、关机、节目预约功能
- ★ 多功能锁、电子月历
- ★ 益智游戏
- ★ 多种图像模式, 多种伴音模式
- ★ 图像增强、核化降噪
- ★ 实时时钟

技 术 规 格

1. 显 像 管: 29F5D-T 29"纯平面显像管
 29F7A-T 29"纯平面显像管
 2. 接收彩色制式: PAL、NTSC 3.58MHz、NTSC 4.43MHz
 3. 接收广播电视制式: D/K
 4. 电 源: ~ 220V 50Hz
 5. 使用电源电压范围: ~150V - 250V
 6. 电源功耗: 140W
 7. 天线输入阻抗: 75 Ω
 8. 视频输入: 1.0V_{p-p} (75 Ω)
 9. 视频输出: 1.0V_{p-p} (75 Ω)
 10. 音频输入: 500mV_{rms} (>40k Ω)
 11. 音频输出: 500mV_{rms} (600 Ω 以上)
 12. 伴音输出功率: 5W+5W
 13. 电视机净尺寸 (mm): 29F5D-T 800 (长) X 500 (宽) X 570 (高)
 29F7A-T 827 (长) X 505 (宽) X 582 (高)
 14. 电视机净质量 (kg): 29F5D-T 47
 29F7A-T 47
- 随机附件: 红外遥控发射器: 1个
 使用说明书: 1份 保修卡: 1份





注意: (1) 主要设计和技术规格如有更改, 恕不另行通知。 (2) 本书中所示尺寸、重量为近似值。

控制器面板

要了解各个按键的具体功能，请参看指示页面。


1. 上控制面板

电视本机键：



电源指示灯 遥控接收窗 主电源开关①


2. 后控制面板




控制器面板

要了解各个按键的具体功能，请参看指示页面。

1. 上控制面板



2. 后控制面板




选台及存储


1. 选台前准备

连接好天线（或有线电视信号线）及电源线，按下电源开关，电源指示灯亮后，电视画面将在数秒内出现。

2. 自动选台



本电视机自动搜索全部电视节目后，会顺序地将最佳调谐位置记忆在每个节目号中。


- (1) 连续按菜单键，使屏幕出现如图所示菜单；
- (2) 按PA/PV键使“”指向“自动搜索”；
- (3) 按 Δ/\pm 键屏幕调谐指示从“当前节目号”开始自动搜索；直至所有电视节目搜索完毕，本机回到“当前节目号”，成为收看状态。



3. 半自动选台


此功能可以把您所需要的节目预调到特定的频道上。


- (1) 连续按菜单键，使屏幕出现如图所示菜单；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“节目号”；
- (3) 按 Δ/\pm 键，或遥控器上数字键，使节目号变化为您特定的频道数字（以频道008为例）；
- (4) 按PA/PV键，使“”指向“搜索”；
- (5) 按 Δ/\pm 键，开始搜索电视信号，每当搜到电视信号就停止搜索，若该信号不是您所需要的，再按 Δ/\pm 键，继续搜索，直至搜到您所需要的电视信号；
- (6) 反复按菜单键，使屏幕字符消失，您所需要的电视信号已被存入频道号008上。






4. 波段选择

在半自动搜索时，您想搜索的信号不在当前波段上，可以改变波段以提高搜索速度。

- (1) 连续按菜单键，使屏幕出现如图所示菜单；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“波段”；
- (3) 按 Δ/\pm 键，调节到您所需要的信号波段。




选台及存储





5. 频道微调

在接收效果欠佳的情况下，轻微的调节可能会使图像和伴音质量得到很好改善。

- (1) 连续按菜单键, 使屏幕出现如图所示菜单;
- (2) 按PA/PV键, 使“”指向“微调”;
- (3) 按 $\angle \pm$ 键, 进行微调, 退出菜单就可存储。


6. 跳越

预调频道后, 您可以跳过不需要的频道号 (如重复信号、假信号等), 以便只选择您想看的频道。

- (1) 连续按菜单键, 使屏幕出现如图所示菜单;
- (2) 按PA/PV键, 使“”指向节目号;
- (3) 再按 $\angle \pm$ 键 (或直接按遥控器上节目数字键), 选择要跳过的频道号 (以008频道为例);
- (4) 按PA/PV键, 使“”指向: “跳越”;
- (5) 按 $\angle \pm$ 键, 使其为“开”状态。


注: 若某一频道的跳越为“开”, 则在按PA/PV选择节目时, 该频道不会出现。(按数字选择键可调出该频道)。若某一频道的跳越“关”, 则在按PA/PV选择节目时, 该频道会出现。


7. 节目交换


- (1) 连续按菜单键, 使屏幕出现如图所示菜单;
- (2) 按PA/PV键, 使“”指向: “节目交换”;
- (3) 直接按遥控器上节目数字键, 输入要交换的节目号, 如第26个节目号, 应输入“026”即可;
- (4) 按 $\angle \pm$ 键, 即可交换到当前节目号位置。

画面设置

画面设置





- (1) 按菜单键，屏幕显示如图所示菜单；
- (2) 按PA/PV键，使屏幕上“”指向所要调节的模拟量；
- (3) 按 \triangle/\pm 键，分别调节亮度、对比度、色度、清晰度、色调、色温等模拟量，使画面达到最佳状态。


- 注：(1) 模拟量调整时，指示条由白色变为紫色。
- (2) 调整好一个模拟量后，再按菜单键，回到主菜单，再按PA/PV键可调节其它模拟量。
- (3) 色调调整仅在NTSC制节目时才出现。
- (4) 按遥控器上的键，可直接退出主菜单。




伴音设置


伴音设置


- (1) 连续按菜单键使屏幕出现如图所示菜单；
- (2) 按PA/PV键使“”，指向“音量”，按 \triangle/\pm 键调节合适的音量；
- (3) 按PA/PV键使“”，指向“最大音量”，按 \triangle/\pm 键调节合适的最大音量；
- (4) 按PA/PV键使“”指向“平衡”，按 \triangle/\pm 键调节合适的伴音平衡位置；
- (5) 按PA/PV键使“”指向“模式”，按 \triangle/\pm 键可使模式分别处在“模拟立体声”、“直通”、“立体声”、“单声”四种状态。选择直通模式时，环绕声和高音、低音设置不起作用；选择单声模式时，环绕声不起作用。




伴音设置



(6) 按PA/PV键使“”指向“环绕声”，按 \angle ±键使其功能在“开”、“关”状态下变化直到停在您所需要的状态上。

(7) 按PA/PV键使“”指向“低音”，按 \angle ±键调节合适的低音音量；


(8) 按PA/PV键使“”指向“高音”，按 \angle ±键调节合适的高音音量。

注：伴音设置中各模拟量的调整方法同画面设置。


功能设置



1. 语言设置


- (1) 连续按菜单键，屏幕显示如图所示；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“语言”；
- (3) 按 \angle ±键，屏幕字符可显示英文或中文；

2. 彩色制式设置

- (1) 连续按菜单键使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“彩色制式”；
- (3) 按 \angle ±键，本机按自动 \rightarrow PAL \rightarrow N3.58 \rightarrow N4.43 \rightarrow 自动的顺序选择不同的彩色制式。




3. 伴音制式设置

- (1) 连续按菜单键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“伴音制式”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，本机按D/K \rightarrow B/G \rightarrow I \rightarrow M/N \rightarrow D/K的顺序选择不同的伴音制式。



4. 背景设置

- (1) 连续按菜单键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，使“”指向“背景”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，背景显示“关”或“开”，背景关时，无信号屏幕出现噪声点；背景开时无信号黑屏并显示“Haier”。



5. 拉幕方式

- (1) 连续按菜单选择键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，选择到“拉幕方式”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，拉幕方式在“关” \rightarrow “I” \rightarrow “II” \rightarrow “III”三种方式之间进行转换：“I”为帷幕式拉幕方式；“II”为半透明帷幕式拉幕方式；“III”淡入淡出无级拉幕方式。



6. 降噪

- (1) 连续按菜单选择键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按P^P/V键，选择到“降噪”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，降噪由“I” \rightarrow “II” \rightarrow “关”进行转换；“I”时图像噪点减小“II”时噪点更小，关时图像噪点较大，信号较强时一般置在“关”。(或直接按遥控器上“CORE”键即可)



7. 图像增强

- (1) 连续按菜单选择键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，选择到“图像增强”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，图像增强由“关”、“I”或“II”显示；在“II”时图像更清晰。(或直接按遥控器上“P. BOOST”键即可)






- ## 9. 软换台

- (1) 连续按菜单选择键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，选择到“软换台”；
- (3) 按 $\angle \pm$ 键，软换台显示“开”或“关”，“开”时为换台淡入淡出；“关”时为换台黑屏。

时钟设置



1. 实时时钟设置

按RE. TIME键, 会显示日期、所在时区(北京)的实际时间。

2. 改变用户所在时区（北京）的实时时钟

持续按CH.TIME键5秒，选中年份，然后按PA或PV键，更改年份；再按CH.TIME键一下，依次更改月、日、时、分、秒。选中秒时，按PA/PV键可对秒复位，方便校正时钟。

3. 时间设置

- (1) 连续按菜单键使屏幕出现如图所示;
 - (2) 按PA/PV键, 选择到“时间”;
 - (3) 按 \triangleleft 键, 校正“时钟”, 按 \triangleleft +键, 校正“分钟”;
- 注: 按RE.TIME键, 此时间设置将会刷新为当前时间。

4. 关机时间

- (1) 在实时时钟设置和时间设置基础上, 按PA/PV键, 选择到“关机时间”;
- (2) 按 \triangle/\pm 键, 就可设定关机时间。

5. 开机时间

- (1) 在实时时钟设置和时间设置基础上, 按PA/PV键, 选择到“开机时间”;
- (2) 按 \triangle/\pm 键, 就可设定下次开机时间。

时 钟 设 置

6. 喜爱节目

- (1) 按PA/PV键，选择到“喜爱节目”；
- (2) 按遥控器上数字键，输入喜爱节目号，如节目号“012”。
- (3) 按“MENU”键，退出菜单。
- (4) 每次重新开机时，开机节目号为“012”节目上。
- (5) 如不需要此功能，只需按遥控器上的“-/--/---”键即可，关机后再开机，记忆关机前当前节目号。



7. 转台时间1

- (1) 在实时时钟设置和时间设置基础上，按PA/PV键，选择到“转台时间1”；
- (2) 按 $\angle\pm$ 键，就可设定约定转台时间。
- (3) 转台时间2、3的功能同转台时间1。



8. 台号1

- (1) 在转台时间设置基础上，按 PA/PV 键，选择到“台号1”；
- (2) 按 $\angle\pm$ 键或直接按节目数字键，就可设置约定转换的节目号。
- (3) 台号2、3的功能同台号1。

9. 记事时间

- (1) 按PA/PV键，选择到“记事时间1”；
- (2) 在实时时钟设置基础上按遥控器上的“-/--/---”键可清除当前时间。按 $\angle\pm$ 键，显示当前日期和时间；
- (3) 再次按 $\angle\pm$ 键，改变年份；
- (4) 按PV键，选中月份和日期，按 $\angle-$ 键，改变月份；按 $\angle+$ 键改变日期。
- (5) 按PV键，选中时钟和分钟，按 $\angle-$ 键，改变时钟；按 $\angle+$ 键，改变分钟。
- (6) 设定好之后，退出菜单；
- (7) 到了设定的时间，正在使用的电视机屏幕上就会提醒设定的记事时间到；
- (8) 记事时间2和记事时间3设置同记事时间1。




月 历 设 置

月历查询

- (1) 按遥控器上的“CALEN”键，使屏幕出现如图所示；
- (2) 按PA/PV键，可改变年份；
- (3) 按 $\angle\pm$ 键，可改变月份。
- (4) 按SCAN或M. CALL键，可改变日。
- (5) 再按遥控器上的“CALEN”键，退出月历查询。



一 般 操 作



1. 选台

- (1) 按遥控器数字键“0-9”，可选择 10以内节目号；
- (2) 按一次遥控器“-/--/---”键，屏幕出现“—”后可选10-99节目号，按二次“-/--/---”键屏幕显示为“1—”后，可选100-199节目号，按三次“-/--/---”键，屏幕显示“2—”后，可选200-218节目号；
- (3) 按PA/PV键，节目号可递增或递减。（被跳越的节目号不会出现）




2. 睡眠时间设定

按 \odot 键，可设定在一定时间（15-120分钟）之后，自动切换到待机状态。

3. 静音

按 \times 键，可完全消除声音，再按此键可恢复原来的音量。




4. TV/AV选择

按“TV/AV”键，可选择视频、DVD、和SVHS信号。

5. 音量调整

按 \triangle/\pm 键，可提高或降低声音的音量。



6. 节目浏览


按“SCAN”键，电视机自动把存储的电视节目依次浏览一遍，在浏览时再按“SCAN”键，节目浏览终止。

7. 屏幕显示

按 \square 键一次，节目号及制式设置会显示在屏幕上，数秒钟后消失。

8. 图像效果

图像效果模式选择按“P. STD”键，共有五种模式选择。（如图所示）



一般操作

9. 声音效果

声音效果模式选择按“S. STD”键,共有五种模式选择。

10. 遥控开/关机

按“ \odot ”键,可使机器处于待机状态,再按此键或PAPV键以及节目数字键之一均可开机。

11. 快捷键

- (1) 按遥控器上的“ALT”键一下,再按PA键,可关闭电视图像,伴音仍正常工作,以节省用电,按任意键可恢复正常收看。
- (2) 按遥控器上的“ALT”键一下,再按PV键,电视开始自动搜索。
- (3) 按遥控器上的“ALT”键一下,再按 \triangleleft -键,改变世界时区,时区依次轮流为:用户所在时区(北京) \rightarrow 北京 \rightarrow 纽约 \rightarrow 巴黎 \rightarrow 东京 \rightarrow 伦敦 \rightarrow 悉尼。每改变一个时区,当地的实时时钟就会显示。
- (4) 按遥控器上的“ALT”键一下,再按 \triangleleft +键,屏幕依次轮流为:正常 \rightarrow 放大 \rightarrow 16:9。



注:按遥控器上的“ALT”键一下,5秒钟内PAPV和 \triangleleft \pm 快捷键功能起作用。按“ \square ”键,快捷键功能将取消。

12. 游戏




- (1) 按遥控器的“GAME”键,出现如图所示;
- (2) 按“P. STD”键选择关数(1-9关);
- (3) 按PA/PV键和 \triangleleft \pm 键朝上下左右方向推箱子,每次只能推动一只箱子,全部推到指定的菱形位置后,游戏即告成功。
- (4) 再按GAME键,退出游戏。
- (5) 按“SCAN”键可对该关游戏复位。

13. 多节目回看

首先用户可选出4个常看的电视节目,然后按M.CALL键,用户可在这4个常看的电视节目进行选择收看。



一 般 操 作



14. 多功能锁

(1) 多功能锁

- a 直接按下遥控器上的“LOCK”键，屏幕出现“密码——”本机器密码号为“8280”。
- b 输入“8280”屏幕进入“童锁关”，按遥控器上“LOCK”键，屏幕将按如下循环：
童锁关 → 节目锁关 → 视频锁关 → 预设锁关
→ 时钟锁关 → 新密码 → 退出。

(2) 童锁

重复上述 a、b 步骤，直接按遥控器上 $\triangleleft \pm$ 键，屏幕出现黑屏并显示“童锁开”；数秒后显示 \square ，此时本机键与遥控器单键（除“LOCK”键、“RE. TIME”键、“CH. TIME”键和待机键不被锁定）都被锁定，只有再按LOCK键，重复a、b步骤，把童锁“开”置于“关”时才能正常收看。

(3) 节目锁

重复上述 a、b 步骤，直接按LOCK键，进入节目锁关，再按 $\triangleleft \pm$ 键，使屏幕显示“节目锁开”。此时按PAPV键，该频道将不会出现。如解开该频道，直接按遥控器上的节目数字键（被锁节目频道），屏幕显示“密码——”，输入“8280”密码，屏幕显示被锁图像，重复上述a、b步骤，按LOCK键进入节目锁开，再按 $\triangleleft \pm$ 键，使屏幕显示节目锁关，此时被锁频道解开。

(4) 视频锁


在TV状态下，重复上述 a、b 步骤，直接按LOCK键两次，进入“视频锁关”，按 $\triangleleft \pm$ 键，使屏幕显示“视频锁开”。数秒钟后，字符消失，或连续按LOCK键四次，字符消失。此时的视频被锁；如按TV/AV 键，屏幕出现“密码——”输入密码“8280”，方可收看视频节目，如果视频锁需要解开，必须重复上述a、b步骤按LOCK键两次，进入“视频锁开”，按 $\triangleleft \pm$ 键，使屏幕显示“视频锁关”，字符消失后视频锁解开。



一 般 操 作


(5) 预设锁

重复上述 a、b 步骤,直接按LOCK键三次,进入预设锁关。按 \triangle/\pm 键,使屏幕显示“预设锁开”;数秒钟后,字符消失或连续按LOCK键三次,字符消失。此时按MENU键进入菜单,预设菜单栏被跳过,不被选中。只有重复上述a、b步骤,按LOCK键三次,把预设锁“开”置于“关”时,预设菜单栏才被选中。



(6) 时钟锁

重复上述a、b步骤,直接按LOCK键四次,进入时钟锁关,按 \triangle/\pm 键,使屏幕显示“时钟锁开”。数秒钟后,字符消失或连续按LOCK键两次,字符消失。此时按MENU键进入菜单,时钟菜单栏被跳过,不被选中。只有重复上述a、b步骤,按LOCK键四次,把时钟锁“开”置于“关”时,时钟菜单栏才被选中。



(7) 新密码


重复上述 a、b 步骤,直接按LOCK键五次,进入新密码----,用户可直接按遥控器上节目数字键进行输入自己想设置的新密码。



其他视听设备与电视机的连接

功能端口的连接（连接视频与音频装置的方法）

您可以把录像机、影碟机（DVD VCD LD）等视频装置连接在本电视机上欣赏高质量的图像。连接关系如下图所示。



注：

因为分量视频的Cr和音频R的端子颜色都是红色，所以接插时一定要注意。

AV输入、S-VHS输入和DVD分量输入共用AV音频输入端子，三者不可同时使用。


后AV与侧AV不能同时使用，侧AV优先。



其他视听设备与电视机的连接

功能端口的连接（连接视频与音频装置的方法）


您可以把录像机、影碟机（DVD VCD LD）等视频装置连接在本电视机上欣赏高质量的图像。连接关系如下图所示。



注：因为分量视频的Cr和音频R的端子颜色都是红色，所以接插时一定要注意。

AV输入、S-VHS输入和DVD分量输入共用AV音频输入端子，三者不可同时使用。

后AV与侧AV不能同时使用，侧AV优先。



遥控发射器电池的安裝和更換

電池安裝法：

1. 取下電池室蓋。
2. 裝入兩節7號電池，確認電池的極性標記+/-符合機內的極性標記。

注意：

- (1) 更換電池時請重新設置正確的日期和時間。
- (2) 注意不要摔落、弄濕或拆卸遙控器。
- (3) 當長時間不使用遙控器或電池耗盡，請取出電池，防止電池漏液，腐蝕遙控器。
- (4) 兩節舊電池應同時更換，切勿對電池再充電。
- (5) 請勿使用可充電鎳鎘（Ni-Cd）電池或不同型號的電池。
- (6) 請勿將電池投入火中，以指定的方法投棄用過的電池。

异常检查

异常情况时，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花效应	 杂 音	天线的方向或天线的连接
 重 影	 正 常	天线的方向和位置
 干 扰	 杂 音	电器、汽车、摩托车、荧光灯
 正常图像	 无 声	音量 请检查是否使用了消声（静音）功能
 无图像	 无 声	未插入交流电源插座 未打开开关 对比度和亮度/音量设定
 无色彩	 正 常	色彩控制调节
 扰 频	 正常或声弱	重调频道
 彩色色斑	 正 常	由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性 电器造成画面彩色色斑，请移去该电器，关机 120分钟以上再开机，画面色彩即可恢复正常。

注意：1. 如采取上述措施后，异常不能消除，请与当地售后服务中心联系，切勿自行打开后盖。

2. 由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声，属正常现象，请放心使用。

